

ATP Series

Cantar functie pret

BRAND – DESIS INTERNATIONAL



CUPRINS

1	INTRODUCERE	3
2	DESCRIERE TASTE	Error! Bookmark not defined.
3	OPERATII	4
4	OPERATII DE BAZA	Error! Bookmark not defined.
4.1	ADUCERE IN 0	Error! Bookmark not defined.
4.2	TARA.....	4
4.3	AVERTIZARE SUPRASARCINA	Error! Bookmark not defined.
4.4	SETARE PRET UNITAR.....	Error! Bookmark not defined.
4.5	SCHIMBARE UNITATE DE CANTARIRE	Error! Bookmark not defined.
5	MEMORIE PRET UNITAR	Error! Bookmark not defined.
5.1	ALTE FUNCTII	Error! Bookmark not defined.
5.1.1	ILUMINARE	Error! Bookmark not defined.
5.1.2	STERGERE AUTOMATA PRET UNITAR	Error! Bookmark not defined.
6	CODURI DE EROARE	Error! Bookmark not defined.

1 INTRODUCERE

CONFIGURATIE CANTAR

- ◆ AFISAJ TIP LCD
- ◆ AC / Acumulator reincarcabil
- ◆ 6 taste auto pret unitar + 99 taste indirecte
- ◆ Iluminare automata
- ◆ Stergere automata pret unitar

SPECIFICATII

Model	Capacitate	Diviziune / Precizie
ATP-6	3/6kg	1g/2g
ATP-15	6/15kg	2g/5g
ATP-30	15/30kg	5g/10g

INSTALARE

Mentineti cantarul uscat. Expunerea la umiditate, lichide care contin substante minerale sau cu potential coroziv duc la arderea circuitelor electronice.

Evitati spatiile cu umiditate ridicata deoarece aceasta poate cauza condens. Evitati contactul direct cu apa. Nu stropiti sau scufundati cantarul in apa. Daca cantarul intra in contact accidental cu apa acesta poate avea fluctuatii sau erori de cantarire. Opriti imediat cantarul, incalziti-l cu sursa de caldura (gen Feon) sau contactati firma de unde a fost achizitionat.

Butonul de pornire / oprire cantar este situat la baza cantarului, pe lateral, in partea din fata.

Incarcatorul din dotare are o mufa care se va introduce in conectorul de alimentare, pozitionat in zona apropiata a butonului de Pornit / Oprit.

2 DESCRIERE TASTE

ZERO Aduce cantarul in 0.

TARE Este utilizata pentru TARA si conversie mod din BRUT in NET.

SAVE Tasta SAVE este utilizata pentru dezactivarea sau activarea prețului unitar și anulare Tara automata. Mențineți apăsat 3 secunde pentru a schimba setarea.

B/L Tasta **B/L** este utilizata pentru mod iluminare (ON/OFF/AUTO), apasati aceasta tasta pentru a schimba modul ales de iluminare.

UNIT Tasta **UNIT** este utilizata pentru a schimba unitatea de cantarire (kg/100g).

PLU Tasta **PLU** este utilizata pentru a stoca pretul unitar in memorie si pentru a accesa un pret unitar din memorie. Apasa tasta PLU 3 secunde pentru a memora

Pretul Unitar. Apasa scurt tasta PLU pentru a accesa baza cu preturile stocate.

C Tasta **C** se utilizeaza pentru a anula baza de date stocata.


0~9 Tastele NUMERICE de la (0~9) se utilizeaza pentru setare pret unitar.

00 Se utilizeaza pentru a introduce doua 00.

M1~M6 PLU tasta directa pentru acces baza de preturi unitare stocate.

3 OPERATII

INSTRUCTIUNI GENERALE

- 1 . Cand acumulatorul este aproape descarcat, apare indicatia  si afisajul se va aprinde automat.. Este timpul pentru incarcare acumulator. Daca nu este utilizat incarcatorul original din dotare, afisajul va arata mesajul "BAT LO" din 5 in 5 minute, si dupa 30 minute de avertizari, cantarul se va inchide automat, pentru a proteja acumulatorul.
- 2 . Afisajul va arata o indicatie luminoasa de culoare portocalie atunci cand este pus la incarcat. Cand acumulatorul este incarcat complet indicatia luminoasa va fi de culoare verde.
- 3 . Inainte de utilizarea cantarului asigurati-va ca acesta este instalat corect : picioarele sunt bine echilibrate iar bula de nivel este in centru.

4 OPERATII DE BAZA

4.1 Aducerea in 0

Atunci cand pe cantar nu este nimic dar este totusi afisata o valoare mai mare decat 0, apasa tasta **ZERO** pentru ca acesta sa revina la indicatia 0. Cand valoarea indicata pe cantar este mai mare de 10% din capacitatea maxima, functia de aducere in 0 nu poate fi accesata.

4.2 TARA

Asezati un ambalaj / container gol pe platan si cand afisajul arata STABIL, apasa tasta **TARE**. Functia **TARE** va fi activata si greutatea ambalajului / containerului va fi dedusa, cantarul indicand valoarea 0. Cand doriti sa dezactivati functia **TARA**, ridicati ambalajul /containerul de pe cantar, si apasa tasta **TARE**.

4.3 AVERTIZARE SUPRASARCINA

Va rugam nu cantariti produse cu o greutate mai mare decat capacitatea maxima a cantarului. Cand apare mesajul "OL" si se aude un sunet scurt, inlaturati imediat produsul de pe cantar, pentru a evita distrugerea celulei de sarcina.

4.4 SETARE PRET UNITAR

Pentru a vinde cu cantarul model ATP este necesar sa setati pretul unitar de vanzare. **Cand este utilizat pretul unitar cantarul determina / arata greutatea produsului cantarit.**

Cand cantarul arata greutatea produsului cantarit (asezat pe platanul de cantarire) setati pretul unitar de vanzare utilizand tastele numerice de la 0-9. Pretul unitar de vanzare va fi afisat pe ecranul **UNIT PRICE** , ecranul **TOTAL PRICE** va arata pretul total al produsului cantarit iar ecranul **WEIGHT** va afisa greutatea produsului. Pentru a anula pretul unitar, apasa tasta **CANCEL** .

4.5 SCHIMBARE UNITATE DE CANTARIRE

Se utilizeaza tasta **UNIT** pentru a aschimba modul de cantarire (kg/100g).

5 MEMORIE PRET UNITAR

ATP poate stoca 6 preturi unitare in mod direct si 99 preturi unitare in mod indirect

3.3.1 SALVEAZA Pret Unitar in mod direct

Introduceti pretul unitar dorit, apasa tasta PLU pentru 3 secunde si apoi apasa una dintre tastele (**M1**~**M6**), pentru a salva pretul unitar.

3.3.2 ACCESEAZA PRET UNITAR DIN MEMORIE (direct PLU)

Dupa ce un pret unitar a fost deja salvat in memorie se pot accesa aceste preturi apasand tastele (**M1**~**M6**), corespunzatoare.

3.3.3 SALVEAZA Pret Unitar in mod indirect (indirect PLU)

Introduce Pretul Unitar si apoi tine apasat tasta **PLU** pentru 3 secunde. Cantarul va afisa mesajul "save pos PS 0-9". Apasa tastele numerice de la **0**~**9** pentru a selecta locatia unde doriti sa salvati acest pret (01~99). Dupa introducerea locatiei, pretul unitar va fi salvat.

3.3.4 ACCESEAZA PRET UNITAR DIN MEMORIE (indirect PLU)

Daca doriti sa folositi un pret unitar salvat in memorie in mod indirect, apasa tasta **PLU** si cantarul va afisa mesajul "load pos PL 0-9" . Apasa tastele numerice de la **0**~**9** pentru a selecta care pret unitar doriti sa il utilizati (01~99). Dupa introducerea locatiei, se va afisa pretul unitar memorat in locatia accesata.

5.1 ALTE FUNCTII

5.1.1 ILUMINARE DISPLAY

Modelul ATP are 3 functii de setare mod iluminare display: on, off and auto.

ON: afisajul ramane permanent iluminat;

OFF: afisajul este permanent neiluminat;

AUTO: afisajul se ilumineaza automat atunci cand este o greutate pusa pe cantar si se stinge imediat ce greutatea este indepartata, iar cantarul vine in indicatie 0.

Apasa tasta **B/L** pentru a setat modul de iluminare dorit.

5.1.2 STERGERE AUTOMATA PRET UNITAR

Apasa tasta **SAVE** si va fi afisat” turn on / off automatic unit price” – functie de stergere automata. Cand dupa apasare tasta **SAVE** indicatia este “ on “ , functia de stergere automata este oprita. Cand dupa apasare tasta **SAVE** indicatia este “off”, functia de stergere automata este activa.

6 CODURI DE EROARE

COD EROARE	DESCRIERE	POSIBILE CAUZE
Err 4	Valoarea de 0 este mai mare decat cea permisa (4% din capacitatea maxima) cand se porneste cantarul sau tasta ZERO/ENTER este apasata	Greutate pe platan la pornirea cântarului. Greutate excesivă pe platan la zero. Calibrarea necorespunzătoare a cântarului. Celula de sarcina arsa. Placa electronica arsa.
Err 5	Eroare de utilizare taste	Utilizare necorespunzatoare.
Err 6	Functia A/D nu este corecta atunci cand se porneste cantarul.	Cantar incorect instalat. Celula de sarcina arsa. Placa electronica arsa.
Err 9	Insatbil. Cantarul nu poate veni in 0.	Probleme cu celula de sarcina sau placa electronica. Va rugam sa contactati Distribuitorul.



PARTENER SI DISTRIBUTOR AUTORIZAT IN ROMANIA

DESIS[®]
PROFESSIONAL WEIGHING CENTRUM

Cu sediul in SAT GAGENI, COMUNA PAULESTI, STR. VLAD TEPES, NR. 701, JUD. PRAHOVA

TELEFON : +40 771 447 598 DEPARTAMENT COMERCIAL sau +40 733 750 579 DEPARTAMENT TEHNIC

Email : office@radra.ro Web : www.radra.ro