

MODEL **B5**

Pentru cantare platforma



Cuprins

1	Instalare	3
1.1	Pregatire inainte de utilizare	3
2	Operatii	3
2.1	ZERO	3
2.2	TARA	3
2.3	HOLD	4
2.4	PACK	4
2.4.1	Setare alerta IN.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.2	Setare limita verificare Greutate Mica / Greutate Mare	Error! Bookmark not defined.
2.5	C (stergere).....	4
2.6	Setare luminozitate modele LCD (Modelele pe LED nu au aceasta functie)	5
2.7	UNITATI	5
2.8	NUMARARE	Error! Bookmark not defined.
2.8.1	Numarare pe esantioane	Error! Bookmark not defined.

1 Instalare

Cantar platforma: Scoateți cablul de jos al celulei de sarcină din interiorul suportului de susținere și introduceți cuplati cablul cu mufa de la indicator, apoi fixați suportul și indicatorul. Pentru cantarele platforma fără suport, trebuie doar să conectați cablul cu mufa de la indicator.

Partea de sub platforma: Înșurubați mai întâi cele patru picioare de susținere ale platformei în orificiul celulei de sarcina și fixațiile cu piulița, apoi verificați ca platforma sa fie bine fixata in cele 4 puncte de susținere.

1.1 Pregatire inainte de utilizare

Puneți cântarul pe o platformă solidă și netedă. Cântarul trebuie să evite vibrațiile, curentul de aer, soarele direct și temperatura ridicată.

Reglați cele patru picioare astfel incat, ca bula de nivel să fie situată în centrul cercului interior și asigurați-vă că cele patru picioare de nivel sunt bine reglate.

După conectarea la rețea 220 Va a indicatorului, prin intermediul incarcatorului extern din pachet, vă rugăm să verificați dacă lampa indicatoare de curent alternativ se aprinde, dacă nu, va rugam sa contactati Distribuitorul.

Porniți alimentarea, indicatorul efectuează auto-verificare și afișează nivelul de incarcare al bateriei , dup care trece în modul de cântărire.

Primele treizeci de minute după pornire sunt pentru preîncălzire; vă rugăm să nu efectuați cântărirea în acest timp.

2 Operatii

2.1 ZERO

Apasa tasta [ZERO] pentru a aduce indicatorul la valoarea 0, daca pe afisaj ramane o valoare afisata, dar care nu depaseste mai mult de 5 % din capacitatea maxima de cantarire.

2.2 TARA

In modul de cantarire, apasati tasat [TARE]. Indicatorul va afisa greutate neta "0", TARE va fi aprins in mod ON. In acest moment cantarul a scazut greutatea ambalajului. Apasati tasta [TARE] pentru a anula aceasta functie, TARE va fi aprins in mod OFF, si indicatorul va afisa greutatea bruta. Functia de TARA este utilizata atunci cand se doreste cantarirea unor produse ambalate, astfel incat sa puteti scade aceasta greutate a ambalajelor respective, si sa puteti afla greutatea neta a produselor.

2.3 HOLD (ASTEAPTA)

În modul de cântărire, apăsați tasta [HOLD] pentru a bloca valoarea greutății. Ledul HOLD este aprins. Valoarea greutății va fi păstrată chiar dacă îndepărtați produsul cântărit sau îl puneți din nou pe cântar. Apăsați din nou tasta [HOLD] pentru a reveni.

Notă: În modul de menținere, indicatorul va da totuși alarmă atunci când este supraîncărcat, deși valoarea afișată este neschimbabilă.

2.4 PACK (AMBALAJ)

Vor fi 2 funcții disponibile pentru modul PACK: IN & OUT, iar setarea implicită este NU. Când se află sub setarea NO, fără ALERTĂ și fără funcție PACK; Când se află sub setarea IN, va alerta între limita MARE și SCAZUTA; Când se află sub setarea OUT, va alerta peste valoarea MARE și sub limita MINIMA. Deasupra HIGHER va afișa HHHHHH și sub LOWER arată LLLLLL.

2.4.1 Setari alerte IN :

Puneți o greutate aleasă drept etalon când este afișat „0.00”, de ex 1000.0g, apăsați [PACK] continuu și fereastra afișează SET-AL; apoi intrați în funcția NO, apăsați tasta [HOLD], în conversia dintre NO, IN și OUT, va alege funcția IN. Apăsați [ZERO] pentru confirmare și mergeți la pasul următor;

Fereastra afișează AL-UP, apoi introduceți în limita de verificare MINIM, de ex. 995,0 g. Apăsați [ZERO] pentru confirmare și mergeți la pasul următor;

Fereastra afișează AL-DN, apoi introduceți în limita MAXIMA, de ex. 1005,0 g. Apăsați [TARE / ZERO] pentru confirmare și fereastra arată IN și sunetul de alertă continuă.

Notă: ca eșantion al nostru, [IN] variază între 1000,0g ± 5,0g

2.4.2 Setare interval de verificare Greutate MICA / Greutate Mare

[UNIT] și [HOLD] ar putea fi utilizate pentru a seta limita superioară și inferioară. [UNIT] pentru a crește și [HOLD] pentru a scădea. [PACK] pentru a muta date, apăsați [TARE / ZERO] pentru confirmare și finalizați setarea limitei superioare și inferioare.

Despre Alertă

Când fereastra arată IN, va alerta între limita HIGHER și LOWER. Când fereastra se afișează OUT, va alerta deasupra HIGHER și sub limita LOWER. Când fereastra arată NO, nu va exista nicio alertă. Poate apăsa [TARE / ZERO] pentru confirmare .

2.5 C (clear)

Apasa [C] pentru a șterge cântăririle totalizate.

2.6 Setare iluminare display LCD (Modele cu display tip LED nu au aceasta functie)

Apasa tasta [FUNC] ,apoi indicatorul va afisa "BAC=**" , apasa [zero/tare] pentru a alege valoarea dorita. Indicatorul va afisa : 01-02 -03 -04 -05.

2.7 UNITATI

Apasa tasta [Unit] pentru a alege mod cantarire in Lb sau Kg.

2.8 NUMARARE

2.8.1 Numarare pe esantioane

Porniți cântarul, apoi treceți la modul de cântărire, puneți eșantioanele pe platformă (cantitatea ar putea fi 10/20/50/100/200/500/1000), apăsați tasta [PCS] până când se afișează „P-XX ”, Apăsați [UNIT] și [HOLD] pentru a regla datele la fel ca și cantitatea de pe platformă. Apăsați tasta [buc] va afișa cantitatea care este pusa pe platformă.

Numara

Puneți numărul de mărfuri, apoi fereastra indicatorului de greutate afișează cantitatea de mărfuri.

DESIS[®]

PROFESSIONAL WEIGHING CENTRUM



Brand: DESIS

Model: B5

Type: Weighing Platform Scale

Manufacturer

ETS Elektronik Tartı Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

**Address: Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi
Metal Is Sanayi Sitesi 8. Blok No:8-10**

Basaksehir/Istanbul/Turkey

Tel: +90 212 671 73 50

Fax: +90 212 549 84 80

E-mail: info@desis.com.tr

Website: www.desis.com.tr

Website: www.desis.bg

E-mail: office@desis.bg

DISTRIBUITOR AUTIRIZAT IN ROMANIA

SC RADRA INDUSTRIAL SRL

Adresa : Sat Gageni, Comuna Paulesti, Str. Vlad Tepes, nr. 701 , jud. Prahova

Comercial : 0771 447 598 Tehnic : 0733 750 579

Email : office@radra.ro

Site: www.radra.ro

©Va rugam sa nu interveniti asupra echipamentelor. Interventia neautorizata duce la pierderea garantiei. In caz de probleme, erori, functionare incorecta va rugam sa contactati SC RADRA INDUSTRIAL SRL.