

ST

RO

MANUAL DE UTILIZARE

V.2
12/09/2019



CUPRINS

1. DESCRIERE PRODUS

2. CERINTE OPTIME PENTRU UTILZARE

3. DESCRIERE DISPLAY - ECRAN

4. TELECOMANDA – descriere si functii

5. UTILIZARE CANTAR

5.1 UTILIZARE CARLIG - DESCHIDERE

5.2 UTILIZARE CARLIG - INCHIDERE

5.3 TARA SI 0

5.4 FUNCTIA DE INSUMARE

5.5 FUNCTIA HOLD

5.6 ECONOMISIRE ENERGIE

1. DESCRIERE PRODUS :

Cânatrul in carlig model STX combină celula, indicatorul de greutate și bateria, toate într-o carcasă robustă din aliaj de aluminiu.

Poate fi montat cu ușurință pe orice macara sau elevator pentru a cântări o mare varietate de produse și echipamente. Accesoriile (curele, lanțuri etc.) pot fi tarate pentru a obține greutatea netă.

Ecranul oferă o tehnologie LED super strălucitoare care permite vizualizarea de la până la 25 de metri.

Acest dispozitiv de măsurare a greutății extrem de eficient reprezintă o soluție de cântărire foarte accesibilă, performantă și fiabilă pentru încărcări suspendate și este utilizat pe scară largă pentru o multitudine de aplicații în diverse industrii, cum ar fi energia electrică, construcții, agricultură, porturi, depozite etc.

2. CERINTE OPTIME PENTRU UTILIZARE:

Pentru performanțe maxime și rezultate optime, vă recomandăm să folosiți și să instalați cântarul în conformitate cu următoarele cerințe:

- Nu supraîncărcați cârligul de cântărire, acest lucru ar putea deteriora celula de încărcare și anula garanția.
- Nu lăsați obiectele agățate mult timp, acest lucru ar putea scădea precizia cârligului și ar reduce durata de viață a celulei de încărcare.
- Verificați lanțul și cârligul înainte de utilizare. Verificați clemele, știfturile și șuruburile în mod regulat.
- Verificați frecvent încărcarea bateriei. Când cârligul rămâne fără curent, încărcați bateria cu încărcătorul furnizat.
- Nu expuneți cârligul de cântărire la ploaie.
- Nu-l expuneți în medii cu gaze corozive.
- Instalați cârligul într-un loc uscat și bine ventilat; nu-l așezați direct pe sol.
- Nu încercați să reparați cârligul; contactați furnizorul.

2.1 MODELE DISPONIBILE :

Pentru performanțe maxime și rezultate optime, vă recomandăm să folosiți și să instalați cârligul în conformitate cu următoarele cerințe:

Model	Capacity	Division (E)
STX1	1,000kg	200g
STX3	3,000kg	1kg
STX5	5,000kg	2kg
STX10	10,000kg	5kg
STX15	15,000kg	5kg

2.2 DESCRIERE GENERALA :

Class	III.
Domeniu TARA	100% Din capacitatea maxima
Timp de stabilizare	10 s
ALARMA SUPRASARCINA	Max +9e
Valoare Maxima depasire Capacit	125% din capacitatea maxima
Alimentare	Acumulator - 6V/1.4Ah
AFISAJ	30mm tip LED
Raza actiune telecomanda	≤ 20m

3. DESCRIERE DISPLAY



- Ecranul are o înălțime de 30 mm și are 5 secțiuni (cifre).
- Semnalul de la stânga se aprinde atunci când există o tarare.
- Semnalul din extrema dreaptă se aprinde atunci când scara este stabilă indiferent de greutatea aplicată.

4. FUNCTII SI DESCRIERE TELECOMANDA



TASTE TELECOMANDA

A	Totalizare / Confirmare
B	Tara / Zero
C	Funcție insumare
D	Funcție HOLD
A+B	Stergere insumare totala
B+D	Inchidere cantar

5. UTILIZARE CANTAR

5.1 PORNIRE CANTAR :

Apasati tasta **+0+**
ON/OFF, cârligul va efectua o auto-verificare Versiunea 6.0, pe afișaj va apărea bateria rămasă „PA85” (85%), inițializarea zero va fi efectuată și în final cârligul va intra în modul de cântărire.

5.2 OPRIRE / INCHIDERE CANTAR

Apasati tasta **+0+**
ON/OFF timp de 2 secunde sau butoanele D și B ale telecomenzii. Afișajul va afișa procentul de baterie „PA80” (80%), după 1,5 secunde afișajul va spune „oprit” și cârligul se va opri.

5.3 TARA SI 0 :

Pentru a utiliza functia TARA atasati ambalajul, chinga, lant, etc la carligul cantarului. Dupa stabilizare apasati tasta **→T←** sau butonul B de pe telecomandă, iar greutatea va fi salvată în memoria cârligului. Acesta va afisa valoarea neta, adica 0. Apasati tot tasta **→T←** pentru a sterge / anula TARA.

Dacă nu este nimic agățat de cârlig, greutatea trebuie să fie zero. Dacă arată orice altă valoare în timp ce este goală, utilizați butonul **→0←** din telecomanda pentru a aduce cantarul in 0.

5.4 FUNCTIA INSUMARE CANTARIRI :

Când citirea afișajului este stabilă și greutatea depășește 20 diviziuni, apăsați butonul C de pe telecomandă pentru a rezuma cantaririle efectuate. Apăsând butonul C după fiecare cântărire, afișajul va afișa numărul de cantariri („n32”), iar după 2 secunde cântarul va reveni la modul normal de cântărire.

Pentru a afișa greutatea anterioară, precum și greutatea totală anterioară, apăsați oricând butonul A. Pentru a anula funcția de însumare, apăsați butonul Butonul B de pe telecomandă pentru a reveni la modul normal de cântărire

5.5 FUNCTIA HOLD

Apăsați butonul D de pe telecomandă pentru a fixa citirea pe ecran timp de 30 de secunde.

Apăsați din nou butonul D de pe telecomandă pentru a opri funcția Hold și a intra în modul normal de cântărire.

5.6 ECONOMISIRE ENERGIE

Dacă cârligul rămâne la zero și este inactiv timp de un minut, afișajul va rămâne gol, în funcția de economisire a bateriei (va exista doar un punct în partea de jos a afișajului). De îndată ce greutatea este încărcată pe cârlig sau este apăsat un buton, afișajul va reveni la afișarea valorii de încărcare curentă.

SERVICE AUTORIZAT



Cu sediul in SAT GAGENI, COMUNA PAULESTI, STR. VLAD TEPEȘ, NR. 701, JUD. PRAHOVA
TELEFON : +40 771 447 598 DEPARTAMENT COMERCIAL sau +40 733 750 579 DEPARTAMENT TEHNIC
Email : office@radra.ro Web : www.radra.ro